



# BOSCH【EL800A說明書】1-3

- 室內機電池蓋打開 短按 **S** 鍵為進入系統選單
- 初始密碼 1234567890，用戶更改的新密碼為6位數
- 管理員信息涵蓋 管理員密碼及管理員指紋

功 能	操 作	說 明	備 註
1. 密碼用戶	添加管理員密碼	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入初始管理員密碼(如以更改，請用更改後的管理員密碼)，按#鍵； 3.再按 (1) > (1) ， 4.輸入“新的管理員密碼”，按#鍵。 5.再次輸入新密碼，按#鍵保存。管理員編號:001。	
	添加普通用戶密碼	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (2) ， 4.輸入用戶編號: 002~090，按#鍵。 5.輸入密碼，按#鍵， 6.再次輸入密碼，再按#保存。	
	添加一次性密碼	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (3) ， 4.輸入用戶編號: 091~100，按#鍵。 5.輸入一次密碼，按#鍵， 6.再次輸入密碼，再按#保存。	
	刪除單個密碼	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (4) ， 4.輸入用戶編號: 002~100，按#鍵， 5.再按#鍵，確認刪除。	管理員密碼無法刪除， 只能恢復出廠設定後清除。
	刪除全部密碼	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (5) ， 4.按#鍵確認，將全部密碼刪除。	管理員密碼無法刪除， 只能恢復出廠設定後清除。



# BOSCH【EL800A說明書】2-3

功 能	操 作	說 明	備 註
2. 卡片用戶	添加普通用戶卡片	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (1) ， 4.輸入用戶編號: 101~190 ， 5.刷卡一次，添加成功。	
	添加一次性卡片	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (2) ， 4.輸入用戶編號: 191~200 ， 5.刷卡一次，添加成功。	
	刪除單張卡片	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (3) ， 4.輸入用戶編號: 101~200，按#鍵； 5.再次按#鍵，刪除成功。	
	刪除全部卡片	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (4) ， 4.按#鍵，刪除成功。	
3. 指紋用戶	添加管理員指紋	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (1) ， 4.錄入四遍指紋，添加成功。	若操作失敗請重新添加。
	添加普通用戶指紋	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (2) ， 4.輸入編號: 202~290，按#鍵； 5.錄入四遍指紋，添加成功。	若操作失敗請重新添加。
	刪除單個指紋	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (4) ， 4.輸入用戶編號: 202~300，按#鍵； 5.再次按#鍵，刪除成功。	管理員指紋無法刪除， 只能恢復出廠設定後清除。



# BOSCH 【EL800A說明書】 3-3

功 能	操 作	說 明	備 註
4. 設置系統	刪除全部指紋	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (5)， 4.按#鍵，刪除成功。	管理員指紋無法刪除， 只能恢復出廠設定後清除。
	開鎖模式 (雙重驗證)	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.開啟安全模式: 按 (5) > (1) > (1)。 4.關閉安全模式: 按 (5) > (1) > (2)。	
	中英文切換	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.中文語音: 按 (5) > (2) > (1)。 4.英文語音: 按 (5) > (2) > (2)。	
	設定一鍵布防	1.按 (2) > (2) > #鍵。	開啟一鍵布防警報後，任何用戶開鎖時會發出警報聲。
5. 快捷功能	取消一鍵布防	1.按 (4) > (4) > #鍵； 2.輸入管理員信息，按#鍵。	
	開啟強制鎖定	1.短按 <b>I</b> 鍵。	外部可使用管理員密碼/指紋或機械鑰匙解鎖。 使用管理員密碼/指紋解鎖，系統將播報強制鎖定已取消。
	取消強制鎖定	1.輸入管理員信息，開門一次。	
	開啟童鎖模式	1.長按  童鎖鍵3~5秒，開啟童鎖模式。	
	關閉童鎖模式	1.長按  童鎖鍵3~5秒，關閉童鎖模式。 2.長按室內把手內側開門鍵3~5秒，也可以取消童鎖模式並開門。	
	恢復出廠設定	1.按 <b>I</b> 鍵5秒，直到聽到語音提示。	
			將回到初始密碼 1234567890

※ 累計解鎖驗證錯誤3次，系統將鎖定3分鐘。面板將會顯示剩餘分鐘數。