

※容量:指紋50/卡片100/密碼1/鑰匙2

※注意: 操作設定時請將鎖具及門扇置於開啟狀態

## -用戶設定-

### 1.密碼設定 1組 (原始碼123456,密碼可設定4~13位數字)

按設定鍵S → 輸入密碼 → 按米鍵 → 輸入新密碼 → 按米鍵 (完成)

### 2.卡片設定 100張 (讀取時會依序自然排序編號)

按設定鍵S → 輸入密碼 → 按米鍵 → 感應卡片(可連續讀取) → 按設定鍵S完成

### 3.指紋設定 50枚 (讀取時會依序自然排序編號)

按設定鍵S → 輸入密碼 → 按米鍵 → 將指紋輕觸識別區每指4次(可連續讀取)  
→ 按設定鍵S完成

## -刪除-

### 4.刪除全部卡片

按設定鍵 → 輸入密碼 → 按米鍵 → 按# → 按1完成

### 5.刪除全部指紋

按設定鍵 → 輸入密碼 → 按米鍵 → 按# → 按2完成

## -個人化設定-

### 9.手/自動關門設定

打開室內機電池蓋 → 撥動至M為手動，A為自動

### 10.調整音量設定

打開室內機電池蓋 → 撥動0，1，2共三段調整

### 11.1次性靜音

由室外面板 → 按# → 操作開門

### 12.上鎖時間延遲(1~9秒)

設定鍵S長按3秒 → 按2 → 按希望指數(1~9)完成

### 13.內部強制鎖定(此時外部無法開啟，鑰匙除外)

於門關閉狀態下 → 按住內部開關門鈕不放3秒

### 14.雙重認證 開啟/關閉 (密碼+卡片 or 密碼+指紋)順序不限制

設定鍵S長按3秒 → 按3(解除雙重認證，請重複此動作)

### 15.語音提示 關閉/開啟

按設定鍵S → 輸入456 085 2580 → 按住#鍵3秒 → 按3