

使用權限範圍

管理者 ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖 ✓ 進入管理選單

主人 ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖

訪客 ✓ 正常解鎖

進入管理者模式選單 ▲ 預設開門密碼 123456 / 預設管理密碼 00

 **方法 1** 喚醒螢幕 ▶ 按 \* ▶ 輸入 開門密碼 + 管理者密碼 ▶ # ▶ **進入管理者模式選單**

 **方法 2** 喚醒螢幕 ▶ 按 \* ▶ 感應管理者指紋 ▶ **進入管理者模式選單**

 **方法 3** 喚醒螢幕 ▶ 按 \* ▶ 感應管理者卡片 ▶ **進入管理者模式選單**

① 進入管理者模式 維持 10 秒鐘 若無任何操作，系統將自動退出。

- ! ② 管理者模式下 按 # 鍵可進入下一步，\* 鍵可返回上一層菜單；連續按 \* 鍵可退出管理模式。  
③ 管理者模式下，全程螢幕提示，請依照提示操作。

進入管理者  
模式選單

① **用 戶 管 理**

① **指 紋 管 理**

▶ ① 添加指紋 |▶ ① 管理指紋 ▶ 按壓指紋  
|▶ ② 主人指紋 ▶ 按壓指紋  
|▶ ③ 客人指紋 ▶ 按壓指紋  
▶ ② 刪除指紋 |▶ ① 單個刪除指紋 ▶ 輸入指紋編號按 #  
|▶ ② 全刪指紋 ▶ 全部刪除按 #

! 感應或驗證指紋時，請正確放置手指。把手指放在感應區，力度適中、盡量平放感應。

② **卡 片 管 理**

▶ ① 添加卡片 |▶ ① 管理卡片 ▶ 感應卡片  
|▶ ② 主人卡片 ▶ 感應卡片  
|▶ ③ 客人卡片 ▶ 感應卡片  
▶ ② 刪除卡片 |▶ ① 單個刪除卡片 ▶ 輸入卡片編號按 #  
|▶ ② 全刪卡片 ▶ 全部刪除按 #

③ **密 碼 管 理**

▶ ① 修改開門密碼  
|▶ ② 修改管理密碼

進入管理者  
模式選單

(2)  
▶ 系統設置

①  
▶ 開門模式設置

- ▶ ① 關閉/開啓密碼開門
- ▶ ② 關閉/開啓安全模式 (雙重認證)
- ▶ ③ 關閉/開啓卡片功能



- ① 開啓雙重認證後，解鎖時需使用”指紋+密碼”或”卡片+密碼”，雙項的解鎖認證即可開門。
- ② 未登記任何指紋 或 關閉密碼解鎖功能 時，無法開啓雙重認證功能。
- ③ 開啓雙重認證下，若刪除所有指紋 或 關閉密碼解鎖功能，系統會自動關閉安全模式。

②  
▶ 網路設置

- ▶ ① 設備配網 (配網時請先開啓聯網功能)
- ▶ ② 關閉/開啓聯網功能
- ▶ ③ 初始化網路設定



③  
▶ 其他設置

- ▶ ① 功能設置      ▶ ① 關閉/開啓聲音
- ▶ ② 關閉/開啓防撬警報
- ▶ ② 語言選擇      ▶ ① 簡體中文
- ▶ ② 繁體中文
- ▶ ③ English
- ▶ ③ 恢復出廠設置    ▶ 確認請按#

進入管理者  
模式選單

(3)  
▶ 信息查詢

③  
▶ 系統版本

- ▶ ② 指紋數量
- ▶ ③ 卡片數量

## 按鍵旋鈕功能

**機械喚醒按鍵** 無法正常喚醒門鎖時，可按一下室外機底面的機械喚醒按鍵。

**外部緊急供電** 電池電壓低於5伏特時，系統將在每次被喚醒時提示低電量，請立即更換 3 號鹼性電池。  
當電池電力耗盡，無法喚醒主機時，可使用行動電源於外部臨時供電即可操作解鎖開門。

**內部安全旋鈕** 室內安全旋鈕反鎖情況下，內部把手無法下壓開門。

屋外只有管理員 和 主人權限 及 機械鑰匙能解鎖開門。

安全旋鈕有效避免讓小孩或寵物誤開門鎖，同時防止竊賊利用貓眼侵入轉動把手開門。



解鎖時連續輸入不正確指紋、卡片、密碼，共計錯誤 5 次 系統將鎖定 2 分鐘。

室內機



室外機

