

## 使用權限範圍

**管理者** ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖 ✓ 進入管理選單

**主人** ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖

**訪客** ✓ 正常解鎖

## 進入管理者模式選單

▲ 預設開門密碼 123456 / 預設管理密碼 00

**方法 1** 喚醒螢幕 ▶ 按 \* ▶ 輸入 開門密碼 + 管理者密碼 ▶ # ▶ 進入管理者模式選單

**方法 2** 喚醒螢幕 ▶ 按 \* ▶ 感應管理者指紋 ▶ 進入管理者模式選單

**方法 3** 喚醒螢幕 ▶ 按 \* ▶ 感應管理者卡片 ▶ 進入管理者模式選單

① 進入管理者模式 維持10秒鐘 若無任何操作，系統將自動退出。

② 管理者模式下 按 # 鍵可進入下一步，\* 鍵可返回上一層菜單；連續按 \* 鍵可退出管理模式。

③ 管理者模式下，全程螢幕提示，請依照提示操作。



! 感應或驗證指紋時，請正確放置手指。把手指放在感應區，力度適中、盡量平放感應。

進入管理者  
模式選單



## 按鍵旋鈕功能

**機械喚醒按鍵** 無法正常喚醒門鎖時，可按一下室外機底面的機械喚醒按鍵。

**外部緊急供電** 電池電壓低於5伏特時，系統將在每次被喚醒時提示低電量，請立即更換 3號鹼性電池。當電池電力耗盡，無法喚醒主機時，可使用行動電源於外部臨時供電即可操作解鎖開門。

**內部安全旋鈕** 室內安全旋鈕反鎖情況下，內部把手無法下壓開門。  
 屋外只有管理員 和 主人權限 及 機械鑰匙能解鎖開門。  
 安全旋鈕有效避免讓小孩或寵物誤開門鎖，同時防止竊賊利用貓眼侵入轉動把手開門。

! 解鎖時連續輸入不正確指紋、卡片、密碼，共計**錯誤 5 次** 系統將**鎖定 2 分鐘**。

室內機

室外機



機械鑰匙孔

喚醒主機鍵

USB緊急供電接口

