

-用戶設定-

1.密碼設定

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按# → 按1 → 輸入新密碼 → 按# → 再次輸入新密碼 → 按設定鍵(完成)

2.卡片設定

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按# → 按2 → 感應卡片(發出嗶嗶聲完成讀取,可連續讀取) → 按設定鍵(完成)

單獨增加 → 輸入編號(001~099)按# → 感應卡片 → 按設定鍵(完成)

3.指紋設定

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按# → 按3 → 嗶嗶聲 → 按壓4次指紋(可連續讀取) → 按設定鍵(完成)

單獨增加 → 輸入編號(001~099)按# → 按壓4次指紋 → 按設定鍵(完成)

4.訪客(1次性密碼)

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按# → 按4 → 輸入新密碼 → 按# → 再次輸入新密碼 → 按設定鍵(完成)

-刪除卡片-

5.刪除全部卡片

按設定鍵3秒 → 發出嗶聲放開設定鍵 → 輸入密碼 → 按# → 按2 → 按# 5秒 → 發出下降聲(完成)

6.單獨刪除卡片

按設定鍵3秒 → 發出嗶聲放開設定鍵 → 輸入密碼 → 按# → 按2 → 輸入編號後按#(完成)

-刪除指紋-

7.刪除全部指紋

按設定鍵3秒 → 發出嗶聲放開設定鍵 → 輸入密碼 → 按# → 按3 → 按# 5秒 → 發出下降聲(完成)

8.單獨刪除指紋

按設定鍵3秒 → 發出嗶聲放開設定鍵 → 輸入密碼 → 按# → 按3 → 輸入編號後按#(完成)

-個人化設定-

9.手/自動關門設定

由面板輸入密碼 → 按# → 按2(自動)/按5(手動) → 按設定鍵(完成)

10.調整音量設定

由面板輸入密碼 → 按# → 按3(大)/按6(小) → 按設定鍵(完成)

11.未關門警示音

由面板輸入密碼 → 按# → 按7(開or關) → 按設定鍵(完成)

12.室內暗鎖啟動

門於關閉狀態 → 按住開關鍵不放3秒 → 發出聲音(完成)此時室外無法操作

13.感應栓跳開警報

由面板輸入密碼 → 按## → 按1(開啟)/按4(關閉) → 按設定鍵(完成)

-遠端模組APP- *注意 ES-F300D 黑色款 不支援此功能*

模組內的QR碼非常重要,是模組身分證

1.安卓系統先至PLAY商店下載KEYWE/蘋果系統先以GOOGLE信箱申請 KEYWE 帳號

2.增加設備:掃描QR碼 → 連結門鎖

3.增加成員:增加家庭成員 → 輸入電話號碼(要先申請KEYWE帳號) → 完成

4.建立臨時訪客密碼:增加成員 → 建立訪客密碼 → 輸入名稱、開始時間與結束時間(完成)

5.查詢進出紀錄