

### -用戶設定-

#### 1.密碼設定

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按米 → 按1 → 輸入新密碼 → 按米(完成)

#### 2.指紋設定

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按米 → 按2 → 指紋區自動打開，單指輕按讀取3次 → 按設定鍵(完成)

單獨增加 → 輸入編號(001~099)按# → 輕按指紋讀取3次 → 按設定鍵(完成)

#### 3.卡片設定

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按米 → 按4 → 將卡片貼近感應區讀取(可連續讀取登錄卡片) → 按設定鍵(完成)

單獨增加 → 輸入編號(000~099)按# → 將卡貼近感應區 → 按設定鍵(完成)

#### 4.訪客(1次性密碼)

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按米 → 按3 → 輸入新密碼 → 按# → 再次輸入新密碼 → 按設定鍵(完成)

### -刪除指紋-

#### 5.刪除全部指紋

按設定鍵 → 輸入密碼 → 按米 → 按9 → 按#鍵5秒 → 發出下降聲(完成)

#### 6.單獨刪除指紋

按設定鍵 → 輸入密碼 → 按米 → 按9 → 按# → 輸入要刪除編號 → 按#(完成)

### -刪除卡片-

#### 7.刪除全部卡片

按設定鍵 → 輸入密碼 → 按米 → 按8 → 按#鍵5秒 → 發出下降聲(完成)

#### 8.單獨刪除卡片

按設定鍵 → 輸入密碼 → 按米 → 按8 → 按# → 輸入要刪除編號 → 按#(完成)

### -個人化設定-

#### 9.未關門警示音

由面板輸入密碼 → 按# → 按2(有聲)/按0(無聲)

#### 10.調整音量設定

由面板輸入密碼 → 按# → 按3(大)/按6(小)

#### 11.室內暗鎖啟動

門於關閉狀態 → 按住開關鍵不放3秒 → 發出聲音(完成)此時室外無法操作

#### 12.室外反鎖啟動

由面板輸入密碼 → 按# → 按0(此時是內無法開啟)

#### 13.卡片直接感應解鎖/喚醒面板感應解鎖

由面板輸入密碼 → 按#2下 → 按1直接感應解鎖/按2喚醒面板後感應解鎖

#### 14.迎賓自動亮燈

(自動亮燈速度)

由面板輸入密碼 → 按#2下 → 按2開啟 → 按1快 2中 3慢 0關閉

#### 15.手/自動關門設定

由面板輸入密碼 → 按#2下 → 按4(自動上鎖)/按7(手動上鎖)